Instrukcja użytkowania modułu WIFI

V3.0

RENAC Power Technology Co., LTD.,

1. Instalacja

- 1) Wsuń moduł WIFI do portu Wifi falownika.
- 2) Dokręć wkręty mocujące moduł zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara.
- 3) Włącz zasilanie falownika.



2. Pobranie i instalacja aplikacji mobilnej

Pobierz aplikację <Renac Portal> ze sklepu Apple Store / Google Play.

1) Instalowanie aplikacji <Renac Portal> i przyznanie uprawnień

Po zainstalowaniu aplikacji po raz pierwszy należy włączyć dla niej wszystkie uprawnienia w: "Ustawienia" – "Aplikacje" – "Uprawnienia", tak by podczas konfiguracji Wifi można było prawidłowo uzyskać identyfikator sieci SSID.



3. Rejestracja urządzenia

3.1 Wejdź do aplikacji i wprowadź nazwę użytkownika oraz hasło, by uzyskać dostęp do systemu. Jeśli jesteś nowym użytkownikiem, kliknij na przycisk "Zarejestruj się" (czerwona ramka), by zarejestrować nowe konto.

on ^a all ^a al ? ⊘	🕅 I🛛 I 34% 💌 I 13:52
RENAC	English •
username	
password	
Forgot Password?	Register
demo Visitor Log	in

3.2 Po wejściu do systemu kliknij [+] w prawym górnym narożniku (czerwona ramka), by dodać nową instalację fotowoltaiczną (stację).

®o [≈] II ^{(*} II 奈 @	🚷 10130% 💷 14:11	
Station Name / SN	Q +	
\bigotimes	6	
Failure Devices	WiFi Setting	
Power Output	Power Capacity	
(W)	0 (kWP)	
Daily Yield	Total Yield	
<mark>0</mark> (kWh)	0 (kWh)	
Daily Income	Total Income	
NaN (¥)	0 (¥)	
Normal Devices	Daily Running Time	
0	0.00 (h)	
Carbon Offset	SO ₂ Emission Reduction	
0 (kg)	0 (kg)	

Station List



3.3 Dodaj stronę instalacji, wprowadź odpowiednie informacje i kliknij na przycisk "Dodaj stację" na dole ekranu, by dodać nową instalację.

Uwaga dla opcji "Instalator": Jeśli wprowadzisz tutaj identyfikator konta instalatora, instalacja będzie nie tylko widoczna dla identyfikatora użytkownika stacji, lecz również zostanie automatycznie powiązana z kontem instalatora. Jeśli chcesz uzyskać identyfikator instalatora, powinieneś skontaktować się z działem wsparcia technicznego RENAC. Opcja ta może również pozostać pusta.

🚥 🗴 🕸 🕾 🔥 📶 🖓	🚷 IOI 23% 💷 I 4:37
< Add St	ation
Station Name *	
Home	
Power Capacity *	
10	
Commission Date *	
2020-08-27	
Installer	
Installer	
Time Zone*	
(UTC+2)Sarajevo,Skop	je,Warsaw,Zagreb 🔹
Continent*	
Europe	
Country*	
Poland	
Province / State*	
Ostrołeka	
City*	
Ostrołeka	

3.4 Po dodaniu instalacji przejdź do strony podglądu instalacji i kliknij na nazwę nowododanej instalacji, jak pokazano na poniższym rysunku [Home], by wejść do interfejsu podglądu urządzenia.

🕫 lin." lin." a 🖽	100 °		🕅 1⊡t 23% 💷 i 14:38	
Sta	Station Name / SN		Q +	
(\bigotimes			
Failur	e Devices	WiFi Setting	1	
Power	Output	Powe	er Capacity	
0.0	0 (W)	10.0	00 (kWP)	
Daily	/ Yield	Total Yield		
0.0	(kWh)	0.0 (kWh)		
Daily	Daily Income		Total Income	
0.0	<mark>0.0</mark> (€)		0 (€)	
Norma	Normal Devices		Daily Running Time	
	0		0.00 (h)	
Carbo	Carbon Offset		SO ₂ Emission Reduction	
0.0	0.00 (kg)		0.00 (kg)	
Station Lis	it			
Ref Hor	ne 🕞 10.00k	Wp	2	
Daily Yield	Daily Income	Total Yield	Total Income	
(kWh)	(€)	(kWh)	(€)	
0.0	0.0	0.0	0.0	
	No Mor	e Station		
			0	
Home	Statistics	Service	User	

3.5 Na stronie podglądu urządzenia, kliknij [+] w prawym górnym narożniku, by dodać nowe urządzenie.

100 a 2011 a 11 20 20 20 20 20	🕅 IDI 22% 💷 I 14:42		
< Hon	ne 🗘 🕂		
Commission Date 2020-08-27 © Europe/Poland/Ostrołeka			
Power Output(W) 0.00	Power Capacity(kWP) 10.00		
Daily Yield(kWh) 0.00	Total Yield(kWh) 0.0		
Daily Income(€) 0.00	Total Income(€) 0		
Normal Devices	Daily Running Time(h) 0.00		
Carbon Offset(kg) 0.00	SO ₂ Emission Reduction(kg) 0.00		
My Device Priority by : Pos \$ State \$ Yield \$			

No Device

3.6. Znajdź numer seryjny urządzenia pod etykietą elektryczną, wpisz go na stronie rejestracji urządzenia (możesz zeskanować kod QR aparatem telefonu) i kliknij na pustą przestrzeń na stronie – informacje o urządzeniu zostaną wypełnione automatycznie. Kliknij przycisk [Dodaj urządzenie], by zakończyć operację rejestrowania urządzenia.

Γ	Max Input Voltage	10009		th 10/10/16/01 character	
	MPP Operating Voltage Range	250V~950V	rengi	In TU/TZ/16/21 characters	
ş	Rated MPP Voltage	600V	Device	Trans a	
	Max Input Current Per MPPT	12.5A/12.5A	Device	i Type	
IS	C	16A/16A			
A	C Power	11000VA			
Ra	ted Grid Frequency	50Hz/60Hz	Manuf	acturer *	
Ra	ted AC Voltage	380V/400V			
K	fax. AC Current	16A			
P	ower Factor	0.8(leading)~0.8(lagging)	Model		
ote	ction Class	IP65			
ierat	no Ambient Temperature	-25~60'C			
		Clase1	Single,	/Three phase <mark>*</mark>	
	<u>(E</u>	RoHS	Initial o max Positic max	Dutput(kWh) length 13 characters,min le on length is 20 characters	enght 2 ch
đ	dress: Building 6.No. 2. Wes District.Suzhou City.Ji	langsu Province	man	ionguito Lo ondidotoro	

Numer seryjny falownika

4. Reset modułu WIFI

Przed podłączeniem modułu WIFI do nowego rutera domowego naciśnij przycisk reset modułu wifi i przytrzymaj przez 1-2 sekundy – zamruga pomarańczowa dioda wskazując na udane zerowanie modułu. Przycisk Reset jest przedstawiony na rysunku poniżej.



5. Ustawienie WIFI

5.1 Upewnij się, że siła sygnału rutera WIFI w pobliżu falownika jest wystarczająco mocna, włącz przycisk WALN telefonu i podłącz do rutera WIFI klienta.

💷 n ³³ .111 🖏 🖄 👁	🚷 i🛛 i 33% 🔳 🗇 15:34
\leftarrow wlan	:
WLAN	
AVAILABLE NETWORKS	
Tenda_304758 Saved (requires login/aut	horization)
ChinaNet-3F9A Encrypted (WPS available	e) 🙃
ChinaNet-DDJo Encrypted	
ChinaNet-rPEe Encrypted (WPS available	e) 🐔
DIRECT-4A-HP Laser 13 Encrypted	88pnw 🥱
FAST_2.4G_95E6 Encrypted	?
iTV-DDJo Encrypted	^

5.2 Otwórz portal Renac Portal, na stronie podglądu instalacji kliknij przycisk Ustawienia WIFI (czerwona ramka).

■ s ²⁸ .ull ⁴⁵ .ull む		0(14% 📼) 16:39		
Sta	Station Name / SN		Q +	
(Failur	Sailure Devices			
Powe	Power Output 0.00 (W)		Power Capacity 10.00 (kWP)	
Daily Yield 0.0 (kWh)		ily Yield Total Yield 0 (kWh) 0.0 (kWh)		
Daily 0.	Daily Income 0.0 (€)		Total Income <mark>(</mark> €)	
Norma	Normal Devices		Daily Running Time	
Carbo 0.0	Carbon Offset 0.00 (kg)		sion Reduction 00 (kg)	
Station Lis	st			
Hor	Home 💿 10.00kWp			
Daily Yield (kWh) 0.0	Daily Income (€) 0.0	Total Yield (kWh) 0.0	Total Income (€) 0.0	
	No More Station			
Home	Statistics	Service	(B) User	

5.3. Konfiguracja WIFI spowoduje automatyczne uzyskanie identyfikatora SSID (nazwa sieci domowej). Wprowadź hasło rutera WIFI i kliknij przycisk START. Kilka sekund po pojawieniu się komunikatu "Konfiguracja zakończyła się sukcesem", żółta dioda na module WIFI przestanie migać. Oznacza to, że moduł WIFI został prawidłowo skonfigurowany.

tin, ²⁰ lin, ²⁰ n⊠	i 16:45 ₪
<	Wifi Setting
SSID:	Tenda_304758
Password:	*****
	STOP
Succ	ess config!

Status diody wskaźnika:

Światło wskaźnika	Żółte migające	Żółte i zielone ciągłe
Status	Woićcio w tryb konfiguracij	Moduł WIFI jest
		skonfigurowany

Uwaga: Po pierwszym wejściu do systemu monitorowania instalacji fotowoltaicznej w ciągu 10 minut od ukończenia powyższej konfiguracji, prosimy o sprawdzenie interfejsu statusu na żywo w portalu Renac. Jeśli dane stanu w czasie rzeczywistym są wyświetlone, ustawienia sieci i inne połączenia modułu pozyskiwania danych zostały wykonane z powodzeniem.

Poniższe zdjęcie przedstawia udany przesył danych:

